

## Vorwort

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

wir freuen uns, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben und möchten Ihnen mit diesem Handbuch dabei helfen, das Beste aus Ihrer neuen Uhr herauszuholen.

Diese moderne RGB-LED Uhr wurde mit höchster Präzision und Liebe zum Detail entwickelt, um nicht nur die Zeit anzuzeigen, sondern auch eine beeindruckende visuelle Erfahrung zu bieten. Mit zahlreichen Funktionen und Anpassungsmöglichkeiten ist diese Uhr nicht nur ein praktisches Zeitmessgerät, sondern auch ein stilvolles Designelement für Ihr Zuhause oder Büro.

In diesem Handbuch finden Sie detaillierte Anleitungen, um Ihre Uhr richtig einzurichten und zu bedienen. Wir haben uns bemüht, die Anweisungen so klar und verständlich wie möglich zu gestalten, damit Sie schnell und mühelos alle Funktionen nutzen können.

Wir hoffen, dass dieses Handbuch Ihnen dabei hilft, jede Funktion Ihrer Uhr optimal zu nutzen und dass Sie lange Freude an diesem innovativen Produkt haben werden. Sollten dennoch Fragen auftreten oder Unterstützung benötigt werden, zögern Sie bitte nicht, sich an unseren Kundenservice zu wenden.

Vielen Dank, dass Sie sich für unsere Produkte entschieden haben. Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Entdecken und Genießen Ihrer neuen RGB-LED Uhr!

Mit freundlichen Grüßen,  
Ilja Fähnrich

## Lieferumfang

Projektion, Ilja Fähnrich  
Mühlenstr. 8a  
14167 Berlin  
www.projektion.de

RGB-Clock 23001  
USB-Netzteil  
Optional: Standhalterung

## Inbetriebnahme

1. Verbinden Sie das Micro-USB-Kabel des Original-Netzteils mit der Micro-USB-Buchse auf der Rückseite der Uhr.
2. Stecken Sie anschließend das USB-Netzteil in eine Steckdose.
3. Die Uhr führt nun einen Selbsttest durch und zeigt dies durch das Aufleuchten aller Anzeigefelder in weiß an.
4. Sobald die Uhr "--AP--" anzeigt, können Sie mit der Konfiguration der WiFi-Zugangsdaten beginnen.

## WiFi-Konfiguration

1. Nehmen Sie am besten Ihr WLAN-fähiges Mobiltelefon zur Hand.
2. Suchen Sie in den WLAN-Einstellungen nach verfügbaren Zugangspunkten.
3. Es sollte ein Zugangspunkt mit den Namen "RainbowClock-AP" aufgelistet werden.
4. Stellen Sie eine Verbindung zu diesem Zugangspunkt her.
5. Nun öffnet sich der Internetbrowser mit der Seite „WiFiManager“.
6. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Configure WiFi“.
7. Es öffnet sich die Eingabemaske für die WiFi-Zugangsdaten.
8. Oben werden die verfügbaren Zugangspunkte aufgelistet.
9. Wählen Sie den gewünschten Zugangspunkt aus und tragen Sie das dazugehörige Passwort ein.
10. Bestätigen Sie Ihre Eingabe mit "Save".

11. Die Uhr versucht sich nun mit dem soeben ausgewählten Zugangspunkt zu verbinden.
12. Wenn die Verbindung hergestellt werden konnte, zeigt die Uhr Ihnen die IP-Adresse in 4 Schritten an.
13. z.B. wie folgt:  
A1 192  
A2 168  
A3 178  
A4 100  
Dies ist die Adresse unter der Sie das Konfigurationsportal der RainbowClock erreichen können.  
Tippen Sie dazu einfach analog zum obigen Beispiel die Adresse 192.168.178.100 in die Adresszeile eines Internetbrowsers. Dieses Gerät muss sich im gleichen Netzwerk wie die RainbowClock befinden.
14. Sobald eine Synchronisierung mit einem Zeitserver möglich war, zeigt Ihnen die Uhr die genaue Uhrzeit an.

## Technische Daten

Anzahl LEDs:	148 (RGB)
Gehäusematerial:	PLA, PMMA
Zifferngröße:	54mm
Maße:	305 x 305 x 20 mm

## Problemlösung

Sollten Sie Probleme irgendeiner Art mit dem Produkt haben, so wenden Sie sich bitte an unseren Support, den Sie unter [support@projektion.de](mailto:support@projektion.de) erreichen.

## Allgemeine Sicherheitshinweise

Es ist ratsam, die Anleitung gründlich durchzulesen, da sie wesentliche Informationen bezüglich der Verwendung, Sicherheit und Wartung des Gerätes enthält. Es wird empfohlen, die Anleitung sorgfältig aufzubewahren und gegebenenfalls an Folgenutzer weiterzureichen.

Das Gerät sollte ausschließlich entsprechend seiner vorgesehenen Verwendung gemäß den Angaben in der Gebrauchsanweisung eingesetzt werden.

Es ist wichtig, die Sicherheitshinweise während der Nutzung zu beachten.

Bitte verwenden Sie ausschließlich das mitgelieferte Original-Netzteil, um die Sicherheit und Leistung dieses Gerätes zu gewährleisten.

Für maximale Sicherheit und optimale Leistung verwenden Sie bitte ausschließlich die Original-Software dieses Gerätes.

Vor der Inbetriebnahme ist es ratsam, das Gerät, seine Anschlussleitung und das Zubehör auf mögliche Beschädigungen zu überprüfen.

Die Anschlussleitung sollte weder gequetscht noch über scharfe Kanten oder heiße Oberflächen gezogen werden. Zudem ist es nicht dafür vorgesehen, die Anschlussleitung zum Tragen zu verwenden.

Im Falle einer Beschädigung der Netzanschlussleitung dieses Gerätes sollte der Austausch durch den Hersteller, seinen Kundendienst oder eine gleichwertig qualifizierte Person erfolgen, um mögliche Gefährdungen zu vermeiden.

Es wird empfohlen, den Netzstecker des Gerätes nach jeder Benutzung, bei Betriebsstörungen während des Betriebs und vor jeder Reinigung des Gerätes zu ziehen. Entfernen Sie den Stecker niemals am Kabel und auch nicht mit nassen Händen aus der Steckdose.

Dieses Gerät ist ausschließlich für den Einsatz im Haushalt oder ähnlichen Anwendungsbereichen bestimmt und darf nicht für gewerbliche Zwecke genutzt werden. Die Verwendung dieses Gerätes ist ausschließlich für den Innenbereich vorgesehen.

Verwenden Sie das Gerät keinesfalls nach einer Fehlfunktion, beispielsweise wenn es in Wasser gefallen ist, heruntergefallen ist oder anderweitig beschädigt wurde.

Der Hersteller haftet nicht für unsachgemäße Verwendung, die auf Nichtbeachtung der Gebrauchsanleitung zurückzuführen ist.

Jegliche Modifikationen und Reparaturen an dem Gerät oder seinem Zubehör sollten ausschließlich vom Hersteller oder von ausdrücklich autorisierten Fachkräften durchgeführt werden.

Das Modifizieren oder Verändern des Produkts kann die Produktsicherheit beeinträchtigen und birgt Verletzungsgefahren.

Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig und nehmen Sie Reparaturen niemals selbst vor.

Gehen Sie sorgfältig mit dem Produkt um, da es durch Stöße, Schläge oder einen Fall aus geringer Höhe beschädigt werden kann.

Schützen Sie das Produkt vor Feuchtigkeit und extremer Hitze.

Tauchen Sie das Produkt niemals in Flüssigkeiten.

Technische Änderungen und Irrtümer sind vorbehalten.

## Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Das Symbol der „durchgestrichenen Mülltonne“ bedeutet, dass Sie gesetzlich verpflichtet sind, diese Geräte einer vom unsortierten Siedlungsabfall getrennten Erfassung zuzuführen.

Die Entsorgung über den Hausmüll, wie bspw. die Restmülltonne oder die Gelbe Tonne ist untersagt. Für eine ordnungsgemäße Entsorgung nutzen Sie bitte die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Details zu Standorten solcher Sammelstellen sowie etwaigen Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen Ihrer Gemeinde.

Unsere WEEE-Reg.-Nr. DE 49333909

Wir weisen alle Endnutzer von Elektro- und

Elektronikaltgeräten darauf hin, dass Sie für das Löschen personenbezogener Daten auf den zu entsorgenden Altgeräten selbst verantwortlich sind.

Die EU-Mitgliedsstaaten sind nach der WEEE-Richtlinie verpflichtet, Daten zu Elektro- und Elektronikaltgeräten zu erheben und diese an die Europäische Kommission zu übermitteln. Auf der Webseite des BMUV finden Sie weitere Informationen hierzu.